

- ✓ *waterdicht, IP65*
- ✓ *GROOT & LUID*

Waterdichte timer / kookwekker met IP65 bescherming. Met het grote karakters en luide alarmtoon met instelbare volumeregeling, is het ideaal voor gebruik in de drukke omgeving.

De timer is instelbaar met het toetsenbord, waar een maximumtijd kan worden ingesteld van 99 uur, 99 minuten en 59 seconden. Na het intoetsen van 'START/MEMO' wordt de timer geactiveerd en geeft vervolgens de resterende tijd aan. Het toestel is op de achterzijde voorzien van twee magneetstrippen en een uitklapbare standaard. Het toestel wordt gevoed door een 9 V batterij type 6F22.

BEDIENING

Om de timer- kookwekker aan te zetten, verwijdert men de isolatiestrip van de batterij welke aan de achterzijde uitsteekt uit het batterij vak. Het toestel geeft direct een alarmtoon en op het venster verschijnt '00:00:00' de timer is klaar voor gebruik. Voor het instellen van de timer drukt men op de genummerde toetsen. Achtereenvolgend voor uren, minuten en seconden. Om de tijd te starten drukt men op de toets START/MEMO. Als de ingestelde tijd is verstreken geeft het toestel een (voortdurende) alarmtoon en een knipperende uitlezing gedurende 1 minuut. Daarna loopt de tijd op om, de tot nu toe verstreken tijd aan te geven. De alarmtoon blijft elke 30 seconden afgaan gedurende 5 seconden. De tijd blijft doorlopen tot 99 uur, 99 minuten en 59 seconden na het verstrijken van de ingestelde tijd, tenzij de toets STOP/CLEAR wordt ingedrukt. De wekker slaat de laatst ingestelde tijd op in het geheugen. Deze kan worden opgeroepen met de toets START/MEMO.

COUNT UP (= tijd vanaf 0 oplopend)

Controleer of het geheugen is gewist en het venster aangeeft '00:00:00'. Toets START/MEMO indrukken en de tijd gaat lopen. Toets STOP/CLEAR 1 x indrukken om de tijd te stoppen, nogmaals indrukken om de tijd te wissen, resp. opnieuw op '00:00:00' te zetten.

VOLUME INSTELLING

Toets VOL indrukken om de sterkte van het geluidssignaal in te stellen.



BATTERIJ VERVANGEN

Vervang de batterij zodra "Lo Bat" op het venster verschijnt of als de uitlezing vaag wordt. Batterijdeksel losmaken met een schroevendraaier en de batterij vervangen, 9 V type 6F22. Let op de juiste polariteit. Batterijdeksel terugplaatsen en vastzetten. Zorg dat de pakking op zijn plaats blijft en de timer/wekker nog steeds waterdicht is

SPECIFICATIE

bereik:	99 uur, 99 minuten, 59 seconden, oplopend, aflopend
resolutie:	1 sec.
alarm:	akoestisch, 110 dB op 300 mm
geluidsterkte:	instelbaar, 5 niveaus
voeding:	9 V batterij, type 6F22
bescherming:	IP65
afmetingen:	28 x 90 x 130 mm
art.:	24806-160

GARANTIE

De garantietermijn voor de timer/kookwekker bedraagt 1 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor tot wijziging van onze productspecificatie zonder voorafgaande kennisgeving.