



- ✓ Simuleert de voedseltemperatuur

FoodSafe THERMOMETER.

De FoodSafe thermometer simuleert de voedseltemperatuur en geeft de temperatuur aan die vergelijkbaar is met die van het opgeslagen voedsel in de koelkast, koelvitrine of diepvriezer. De thermometer is het niet onderhevig aan de veranderingen van de luchttemperatuur welke gewoonlijk plaats vindt als de deur wordt geopend. Het is de temperatuur van het voedsel die belangrijk is bij het voorkomen van de groei van ziekteverwekkende bacteriën. De FoodSafe thermometer voldoet aan de eisen van de voedsel- en warenautoriteit.

De FoodSafe is gemakkelijk in het gebruik en ideaal voor huishoudelijke en industriële toepassingen, de thermometer is betrouwbaar, degelijk en hygiënisch. De thermometer heeft een bereik van -20 tot 40 °C met een nauwkeurigheid van ± 1 °C over het bereik van -5 tot 20 °C, daarboven ± 2 °C.

De thermometer is geplaatst in een doorzichtige plastic container en is voorzien van zones met kleurcodering welke de aanbevolen temperatuur aangeven.

Groene zone koelkast: 0 tot 5°C

Groene zone diepvriezer: < -18°C.

Aanbevolen bewaartemperatuur;

- ✓ Koelkast: 0 tot 5 °C
- ✓ Diepvriezer: -18 °C

GEbruIK VAN DE THERMOMETER.

Elke FoodSafe wordt geleverd met een metalen haak om de thermometer op te hangen aan een plateau in de koelkast. De thermometer is geschikt voor gebruik van omgevingstemperaturen van -25 tot +40 °C. De FoodSafe thermometer niet in de zon leggen of op warme oppervlakken plaatsen! Reinig de thermometer met een zachte, vochtige doek met een beetje mild afwasmiddel of water.

SPECIFICATIE

meetbereik:	-25...40 °C
resolutie:	1 °C
nauwkeurigheid:	± 1 °C over -5 tot 20°C daarbuiten ± 2 °C
afmetingen:	Ø25 x 150 mm
gewicht:	40 g.

GARANTIE

De garantietermijn voor de thermometer bedraagt 1 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten.

VERANTWOORD VERWIJDEREN



Als het toestel wordt afgedankt, bevat het nog waardevolle materialen. Lever het apparaat in bij een verzameldepot zodat het op een juiste en verantwoorde wijze kan worden verwerkt.