



GEBRUIK VAN DE THERMOMETER.

De thermometer is door middel van een spiraalgewonden meetleiding verbonden met een insteek-temperatuurvoeler.

Schakel de thermometer in met de ON/OFF-schakelaar en breng het uiteinde van de voeler in contact met het medium. Afhankelijk van de toepassing en het medium, kan het een aantal seconden duren voordat de aanwijzing zich heeft gestabiliseerd.

HOLD

HOLD-schakelaar indrukken om de voorstaande meetwaarde vast te houden op het venster. Opnieuw HOLD indrukken om de meting te vervolgen.

AUTO OFF

Het toestel schakelt na 10 minuten vanzelf uit. Men kan kiezen voor een continue aanwijzing door de HOLD-toets ingedrukt te houden terwijl met het toestel inschakelt. Bij het uitschakelen wordt de voorkeur instelling 'AUTO OFF' hersteld.

OPEN CIRCUIT/SENSOR DEFECT

Bij een defect aan de sensor of een andere onderbreking in het meetcircuit geeft het venster 'Err' aan als teken van foutmelding.

TYPE SENSOR

De thermometer is voorzien van een insteekvoeler met een thermokoppel sensor type K (NiCr-Ni) volgens BS EN 60584-2.

BATTERIJEN VERVANGEN

Het toestel geeft de melding 'LO-BAT' ten teken dat de batterijen vervangen dienen te worden. Het toestel blijft nog nauwkeurig functioneren, maar zal na enige tijd 'flat bat' aangeven en vanzelf uitschakelen. Open de batterijhouder welke met één schroef is bevestigd, op de achterkant van het toestel. Vervang de batterijen door drie nieuwe van het type LR03 of AAA.

SPECIFICATIE

meetbereik:	-49,9...299,9 °C
resolutie:	0,1 °C
nauwkeurigheid:	±0,4°C over -50 tot 199 °C daarbuiten ±1 °C
sensor:	thermokoppel type K
voeding:	3 x 1,5 V type LR03 of AAA
gebruiksduur:	batterijen ca. 10.000 uur
aanwijzing:	12 mm LCD karakters
afmetingen:	25 x 56 x 128 mm
gewicht:	130 g.

EMC/RFI

De werking van het toestel kan nadelig worden beïnvloed onder invloed van een hoogfrequent elektromagnetisch veld.

GARANTIE

De garantietermijn voor de Therma digitale thermometer bedraagt 2 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. De termijn is niet van toepassing op hand-temperatuurvoelers, hiervoor geldt een periode van 6 maanden. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten.

VERANTWOORD VERWIJDEREN



Als het toestel wordt afgedankt, bevat het nog waardevolle materialen en, helaas ook schadelijke stoffen. Lever het apparaat in bij een verzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur zodat het op een juiste en verantwoorde wijze kan worden verwerkt.